



Ortungsgerät Blackbox Easy

Gerät Beschreibung

Unterseite GPS Ortungsgerät
Blackbox Mini

Schema Batterien/SIM Karte

Öffnungsschlitz für Deckel



Montagelöcher zur
Befestigung an Oberflächen

Schrauben bei Batteriewechsel
bitte entfernen

Mit flachen Gegenstand Deckel
anheben und öffnen

Austausch Batterie: Die Batterien können vom Kunden leicht selbst ausgetauscht werden. Bitte tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR123A. **Entfernen Sie nicht die SIM Karte**, da diese sich sonst aus dem Netz ausbucht. **Achten Sie beim Wiedereinbau auf die Polung der Batterien (+ und -)**



Positionierung des Gerätes: Das Gerät muss mit der beschrifteten Seite Richtung Himmel ausgerichtet werden. Bei verdecktem Einbau das Gerät möglichst waagrecht positionieren, bitte NICHT im Umfeld eines Metallkäfigs positionieren da der Empfang sonst gestört wird.

Bei fehlerhaftem Einbau können hohe Kosten entstehen bzw. das Gerät seine Funktion verlieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen und **kontaktieren Sie unsere Supportmitarbeiter unter 030 / 331 60 50 wenn Sie weitere Fragen haben.** WICHTIG! Ortung nur mit freier Sicht zum Himmel möglich! In überdachten Gebieten z.B. Parkhäusern oder Werkshallen kann keine Ortung gewährleistet werden.